

Для правильной работы по самостоятельному обновлению караоке системы AST-1700 необходимо:

1. Проверить актуальность ПО для данной модели.

Для этого с ПДУ войдите в режим настройки. В строке 3 «ПРОГРАММА» указана текущая версия программы, установленная в Вашем аппарате.

Например: ARTS109A

2. Установить ПО (если это необходимо).

Скачайте из раздела «ПО и документация» файл и установите его по инструкции, которая прилагается в описании.

3. Установить файл(ы) с обновлением(ями) - файлы с обновлением могут устанавливаться и до оплаты самого обновления. При использовании нескольких аппаратов, Вы можете скачать файлы с обновлениями один раз и установить их во все аппараты.

- в личном кабинете перейти в раздел обновления и скачать файл с интересующим обновлением. В файле находятся 3 папки: INFO, KUPDATE и SONG. Загрузить их на чистую флешку (объем памяти не менее 2Гб);
- включить аппарат;
- перевести его в режим DVD: извлечь лоток, убедившись, что в нём нет диска задвинуть его;
- когда на дисплее аппарата появится надпись "no disk" вставить флеш с обновлением;
- подождать пока на дисплее аппарата не появится надпись "done" (загрузка одного обновления занимает 25-30 мин.);
- выключить аппарат, извлечь флеш и включить заново.

4. Установить сертификат (он необходим для разрешения проигрывания новых песен и индивидуален*). При скачивании сертификата убедитесь, что Вы оплатили обновление, и Вам выложен новый сертификат. Сертификат распространяется только на те обновления, у которых стоит галочка. Обновления, у которых стоит крестик, недоступны для проигрывания. Если Вы оплатили и не получили на следующий рабочий день доступ к новому сертификату обратитесь в службу поддержки.

- скачать сертификат;
- создать на чистой флеш 2 папки: INFO и KUPDATE;
- вложить в папку INFO скачанный сертификат;
- включить аппарат;
- перевести его в режим DVD: извлечь лоток, убедившись, что в нём нет диска задвинуть его;
- когда на дисплее аппарата появится надпись "no disk" вставить флеш с обновлением;
- подождать 1-5 секунд, пока на дисплее аппарата не появится надпись "done";
- выключить аппарат, извлечь флеш и включить заново.

5. Проверить работоспособность нескольких новых песен в разных форматах.

* при использовании нескольких аппаратов сертификат необходимо скачать непосредственно из личного кабинета того или иного аппарата, тогда как обновления можно скачивать из любого кабинета и они будут устанавливаться в любой аппарат этой модели. Последние цифры логина соответствуют последним цифрам номера аппарата.